




丸セパ用板ナット専用セット機

ナッター PAT[®]

- 手作業の5倍の能率！
- 安全で操作が簡単！
- 小型軽量！（7Kg）
- 電源は100Vで65ワット
- 低価格！








ナッターで現場型枠作業の省力化を

ナッター PAT マークII[®]

丸セパ用板ナット及びPコン兼用セット機

従来のナッターにPコンもネジ込める機能をプラスしました。





● レジコン等その他のネジ込み機については御相談下さい。

ナツター 使用法

※スイッチはONの状態のまま連続使用出来ます。
 ※ゴムパッキンは3枚ついていますがそれ以上は別売になります。

ナツター


- ① 本体の左側に板ナット、丸セパを並べる。 ② スイッチを入れ、板ナットを左手に、丸セパを右手に持ち、パチンコの玉を入れる要領で板ナットを一枚ずつ回転部にすべりこませる。 ③ 丸セパをガイドにそって板ナットに差込む。



- ④ 丸セパを奥まで差込むと板ナットとパッキンがすべるので丸セパを引抜く。 ⑤ 出来上がったものを本体の右側に置く。

ナツターマークⅡ 《板ナットのセットは上の通りですのでPコンの場合を示します》

- A 本体を立て、左側にPコン、丸セパを並べる。 B ドライバーで板ナット用のパッキンを外す。 C 本体正面右側に付いているPコン用アタッチメントを外す。 D アタッチメントを回転部に右手でねじこみ、左手のドライバーで共回りをしない様にし、しっかりねじこむ。



- E スイッチを入れ、左手でPコンを回転部に差込む。 F 丸セパをPコンの中心目がけて差込む。 G 丸セパを奥まで差込むとPコンとパッキンがすべるので、丸セパを引抜く。 H 出来上がったものを本体の右側に置く。

代理店

製造元

 福沢機械株式会社